

NÁVOD NA STROJNÍ OPRAVU POVRCHU

T.acrylic

INTERIÉROVÉ VÝROBKY TRACHEA S AKRYLÁTOVÝM POVRCHEM

 **Trachea**

DOMOV ZA KAŽDÝMI DVÍŘKY

T.acrylic - INSTRUKCE K UDRŽOVÁNÍ A STROJOVÉ OPRAVĚ POVRCHŮ

Pečlivě očistěte poškozené místo od prachu a případných hrubých nečistot, vodou navlhčeným měkkým hadříkem.



Použijte vibrační brusku a brusný papír (1000) k odstranění poškození. Místo zbytečně nepřebroušujte příliš hluboko.

Papírovou utěrkou očistěte zbytky po broušení.



Naneste na vybroušené místo brusnou pastu.

Hrubším kotoučem z ovčího rouna vyleštíte povrch po broušení smirkovým papírem. (max 400 ot/min)



Přestříkněte opravované místo zlehka přípravkem Pronto Antistatic a odstraňte zbytky brusné pasty.

Na místo naneste malé množství leštící pasty a lehce rozetřete.



Jemnějším kotoučem z ovčího rouna vyleštíte povrch po leštění hrubším kotoučem. (max 800 ot/min)

Přestříkněte opravované místo zlehka přípravkem Pronto Antistatic a odstraňte zbytky leštící pasty.



Nakonec místo vyleštíte jemným hadříkem.



1. Excentrická bruska se smirkovým papírem Sunmight P1000 - L312T
2. Leštící bruska s regulovatelnými otáčkami
3. Univerzální čisticí a leštěnka PRONTO Pledge Multi Surface
4. Leštící pasta 3M Extra Fine PLUS
5. Abrasivní pasta Krono system MAKE-UP
6. Leštící kotouč Makita z ovčího rouna (hrubý)
7. Leštící kotouč Makita z ovčího rouna (jemný)
8. Jemný hadřík (mikrovlákno, flanel)